Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 23:06

Link do produktu: https://sklep.krawpol.eu/probnik-cisnienia-sprezania-0-70-bar-p-5772.html



Próbnik ciśnienia sprężania 0-70 bar

Cena	**1 582,00 zł**
Numer katalogowy	**65987196**

Opis produktu

• Przeznaczony do pomiaru stopnia sprężania w cylindrach silników wysokoprężnych z wtryskiem bezpośrednim i pośrednim. Miernik ciśnienia z podwójną podziałką bar i PSI wyposażony w zawór kontrolny do celów kontrolnych. Do silników samochodów osobowych. dostawczych i mniejszych samochodów ciężarowych,W zestawie: ,• Manometr o zakresie 0 - 70 bar / 0 - 1000 LB/SQ.IN o średnicy 80 mm,• Przewód elastyczny długości 400 mm wyposażony po obydwu stronach w metalową spiralę elastyczną co uniemożliwia przełamywanie się przewodu. Wąż zakończony jest ponadto funkcjonalnym szybkozłączem ułatwiającym wpinanie poszczególnych końcówek pomiarowych jak również zaworkiem uniemożliwiającym cofnięcie się wskazówki manometru przed zakończeniem pomiaru,• Końcówki - adaptery pomiarowe,• Końcówka gwint M10 x 1.25 - świeca żarowa - końcówka gwint M12 x 1.25 - świeca żarowa (Opel. Peugeot. Mercedes. VW. Ford. Seat. Fiat. Renault. Citroën. Peugeot. Land Rover),• Końcówka gwint M24 x 2 - wtryskiwacz (VW. Audi. Mercedes. Opel. Peugeot),• Końcówka gwint M20 x 1.5 - wtryskiwacz,• Końcówka gwint M10 x 1 - świeca żarowa LAND ROVER,• Końcówka mocowana na jażmo - świeca żarowa STANADYNE,• Końcówka mocowana na jażmo - wtryskiwacz DL,• Końcówka gwint M10 x 1.25 - świeca żarowa długa,• Końcówka pomiarowa M14 x 1.25 - świeca żarowa,• Belka pomocnicza do końcówek mocowanych przez jarzmo,• Adapter kolankowy z szybkozłączką,• Zasasowy zestaw uszczelek oraz zaworek,• Waga: 1800g,Instrukcja obsługi: ,WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA: ,• Należy używać odpowiedniej odzieży ochronnej,• Przechowywać z daleka od dzieci oraz nigdy nie używać przyrządu w ich obecności,• Nie wolno modyfikować bądź też modernizować przyrządu lub jego wyposażenia,• Przyrząd może być używany jedynie przez wykwalifikowanych pracowników,• Pomieszczenie musi być wentylowane lub wyposażone w odsysacz spalin,• Podczas badania samochód unieruchomić hamulcem postojowym,• Uważać na gorące elementy silnika. używać odpowiedniej odzieży oraz okularów ochronnych,• Uważać na elementy wirujące. zwłaszcza na okresowo włączający się wentylator,• Obok samochodu powinna znajdować się gaśnica o odpowiedniej wielkości,POMIAR CIŚNIENIA SPRĘŻANIA ,• 1. Sprawdzić stan techniczny oraz naładowanie akumulatora,• 2. Sprawdzić. ewentualnie skorygować poziom oleju w silniku,• 3. Uruchomić silnik i poczekać aż osiągnie właściwą temperaturę pracy,• 4. Wyłączyć silnik,• 5. Wymontować z silnika wszystkie wtryskiwacze lub świece żarowe,• 6. Wybrać odpowiednią końcówkę pomiarową do danego silnika,• 7. Odłączyć dopływ paliwa do silnika (np. zawór magnetyczny),• 8. Uruchomić silnik rozrusznikiem na kilka sekund w celu usunięcia z komory sprężania resztek paliwa,• 9. W miejsce wtryskiwacza lub świecy żarowej wkręcić odpowiednią końcówkę zwracając uwagę na szczelność połączenia,• 10. Przy pomocy rozrusznika przekręcić wałem korbowym. aż do uzyskania w badanym cylindrze maksymalnego ciśnienia sprężania (jego wartość wskaże manometr),• 11. Po odczytaniu wskazanie należy skasować poprzez naciśnięcie przycisku zaworka kasującego,• 12. Postępować analogicznie z pozostałymi cylindrami,• Otrzymane wyniki pomiaru należy porównać z danymi fabrycznymi silnika.