

Link do produktu: <https://sklep.krawpol.eu/zestaw-blokad-rozrzadu-dla-psa-p-2463.html>

Zestaw blokad rozrzadu dla PSA

Cena

600,00 zł

Numer katalogowy

31826745

Opis produktu

benzynowy 1,0 / 1,1 / 1,4 / 1,5 / 1,6 / 1,6 16V / 1,8 / 1,8 16V / 1,9 / 2,0 / 2,0 16V / 2,0 Turbodiesel 1,4D / 1,4HDI / 1,5D / 1,7D / 1,7TD / 1,9D / 1,9TD / 2,0Hdi / 2,1TD 2,1TD / 2,2D / 2,5TD / 2,2Hdinadaje się do następujących kodów silnika:159A, 161A, 171B, 171C, 171D, 180A, 180Z, 3FZ (EW12J4), 4HX (DW12ATED), 4HZ (DW12ATED) 6FZ (EW7J4), A8A, A9A, AJZ, B1A /E /F, B2C, B4A, B6D, B6E, BAY, BDY, BFZ, C1A, CDY, CDZ, D2A /C /E /F, D6 A /B /D /E, D8A /B /C, D9B, DDZ, DFZ, DHV /W /X /Y, DJ5 (T9A), DJ5T (T8A), DJY, DJZ, DKZ, EW10J4D, EW7J4, H1A, HDY, HDZ, K1A, K1F, K1G, K2A, K2B, K2D, K3A, K6B, KDX, KDY, KDZ, KFW, KFX, KFY, KFZ, L6A, LFW, LFX, LFY (XU7JP4), LFZ, M4A, NFU, NFX (TU5J4/L3), P8A, P8B, P8C, P9A, PHZ (XUD11), R2A, R6A, R6D, RDZ, RFR, RFN (EW10J4), RFS, RFT, RFU, RFV, RFX, RFY, RFZ, RGX, RGY, RHW (DW10ATED4), RHY (DW10ATD), RHZ (DW10ATED/L), RLZ(EW10J4D), T8A/THZ (DJ5T), T9A (DJ5), THX (DJ5TED), THY (DK5ATE), TU1/2/3/5/9, TU1/3/5 (HFY, HFZ, KFX, NFZ), TU5J4/L3 (NFX), TU5JP4 (NFU), WJY (DW8B), WJZ (DW8), XU10J2C/Z, XU10J2CTE/L3, XU10J2TE/Z, XU10J4R/S (RFV/R6E/RFS), XU10J4RS (RFS), XU10J4RS (RFS), XU10-R2A, R5A, R6A, RDZ, XU5-171B, 180A, B1E, XU5-B6D/E, B1A, B1E, B2A, B2B, BDY, BDZ, XU5JP (BFZ), XU7JP4 (LFY), XU7-L6A, LFW, LFX, LFZ, XU9.D2H, D6A, D6B, D6D, DDZ, DKZ, DFZ, XU9-D2A/D, XU9J4, XUD 11 BTE (P8C), XUD11A, XUD11ATE, XUD7 (A9A), XUD7TE, XUD9 (DHY), XUD9A (D9B/DJY), XUD9AU (D8C), XUD9SD (DHW), XUD9TF (D8B), XUD9UTF (DHX), XUD9Y (DJZ)Zawartość zestawu:narzędzie napinające, do stosowania jak OEM 4507-TJ, 9767.89, 0188Q1, 0132X1Z, 0188Q1, 0132X1Z, 0132Xtrzpień nastawczy do wału korbowego 6 mm, do stosowania jak OEM 4507-TA, 0132Z, 0132QZ2 trzpień nastawczy do wału korbowego/wałka rozrzadu, do stosowania jak OEM 0153ZY, 4507-TB, 0153AB, 9041-TZ, 0132R, 9767.272 trzpień nastawczy do wałka rozrzadu, do stosowania jak OEM 7014-TMtrzpień blokujące do koła zamachowego, do stosowania jak OEM 4507-TL, 0189Cnarzędzie nastawcze, kątowe 8 mm, do stosowania jak OEM 0188D, 7004TG, 9767-34, 0153G, 7014-TJ. 1 860 863 000, 0153Nśruby M8 x 35 mm / M8 x 40 mm / M8 x 70 mmtrzpień nastawczy do koła zamachowego 7 mm, do stosowania jak OEM 7017-TRtrzpień nastawczy do koła zamachowego 8 mm, do stosowania jak OEM 1 860 863 000, OUT0000127, 0153N, 0288D, 7099-TM, 0188Y, 0188Dtrzpień nastawczy do koła zamachowego ze sprężyną, do stosowania jak OEM 0188X, 0189Xtrzpień nastawczy do wałka rozrzadu, do stosowania jak OEM 18G 1580, 11 9 790, 5711-TD, 21-260, 07744-1110400, 303-732, 4527-T.S2, 07744-00104-00, 1 860 617 000, 0132AB, 999 7169, 0178Dtrzpień nastawczy do pompy wtryskowej, do stosowania jak OEM 0188Htrzpień nastawczy do wału korbowego/wałka rozrzadu, do stosowania jak OEM 0188M, 0187B, 0194B, 303-1277, MOT1430, 0189B, 303-735, 49JE01 061, 21-263trzpień nastawczy do pompy wtryskowej, do stosowania jak OEM 4527-T.S1trzpień nastawczy do wałka rozrzadu (CA1), do stosowania jak OEM 4533-TAC1, 0132AJ1trzpień nastawczy do wałka rozrzadu (CA2), do stosowania jak OEM 0132AJ2, 2000 023 000, 0188M, 4533-TAC22 trzpień nastawczy do wałka rozrzadu, do stosowania jak OEM 9041-TZ, 5711-TCtrzpień nastawczy do wałka rozrzadu, do stosowania jak OEM 0189A, 1 871 008 100trzpień nastawczy do wałka rozrzadu, do stosowania jak OEM 0189AZtrzpień nastawczy do wałka rozrzadu strony dolotowej (VTC), do stosowania jak OEM 0189Ldźwignia napinająca, do stosowania jak OEM 5711-TE, 0178E, 0188J/narzędzie blokujące do koła zamachowego, do stosowania jak OEM 0188F, 0134Q, 1 870 765 001, 1 870 827 000, 0134AF, 9044-T, 1 871 000 400dźwignia napinająca Hdi, do stosowania jak OEM 0188J2klucz napinający 8 mm, do stosowania jak OEM 7017-TWklips do paska zębatego, do stosowania jak OEM 0189K, MOT1436, 4533-TAX, 0188K, 0187J, 0132AK, 0153AK, 1 870 00 100narzędzie blokujące do koła zamachowego, do stosowania jak OEM 1 867 030 000, 0153A, 9765.54, 6012T, 1 860 161 000ściągacz do rolek, do stosowania jak OEM 0174, 0188P, 018892, 7015-TDane techniczneZastosowanie jak OEM1 4507-TJ | 0132X | 9767.89 | 0132X1Z | 0132Q | 5711-TA | 4507-TB | 0132R | 9767.27 | 7014-TM | 4507-TA | 0132QZ | 0189-C | 0153G | 0153Y | 0153N | 0188D | 7017-TR | 0118X | 7004-TG | 7014-TJ | 7017-TR | 0132AB | 4527-TS2 | 5711-TD | 0189-B | 5711-TC | 9041-TZ | 0188-H | 4527-T-S1 | 0132AJ2 | 0188M | 4533-TAC2 | 0132AJ1 | 4533TAC1 | 0189-A | 0189AZ | 0189-L | 0188Y | 0288D | 7099-TM | 7014-TJ | 0188P/P2 | 7015T | 0134AF | 0188F | 9044 PeugeotZastosowanie jak OEM2 4507-TJ | 0132X | 9767.89 | 0132X1Z | 0132Q | 5711-TA | 4507-TB | 0132R | 9767.27 | 7014-TM | 4507-TA | 0132QZ | 0189-C | 0153G | 0153Y | 0153N | 0188D | 7017-TR | 0118X | 7004-TG | 7014-TJ | 7017-TR | 0132AB | 4527-TS2 | 5711-TD | 0189-B | 5711-TC | 9041-TZ | 0188-H | 4527-T-S1 | 0132AJ2 | 0188M | 4533-TAC2 | 0132AJ1 | 4533TAC1 | 0189-A | 0189AZ | 0189-L | 0188Y | 0288D | 7099-TM | 7014-TJ | 0188P/P2 | 7015T | 0134AF | 0188F | 9044 CitroënZastosowanie jak OEM3 4507-TJ | 0132X | 9767.89 | 0132X1Z | 0132Q | 5711-TA | 4507-TB | 0132R | 9767.27 | 7014-TM | 4507-TA | 0132QZ | 0189-C | 0153G | 0153Y | 0153N | 0188D | 7017-TR | 0118X | 7004-TG | 7014-TJ | 7017-TR | 0132AB | 4527-TS2 | 5711-TD | 0189-B | 5711-TC | 9041-TZ | 0188-H | 4527-T-S1 | 0132AJ2 | 0188M | 4533-TAC2 | 0132AJ1 | 4533TAC1 | 0189-A | 0189AZ | 0189-L | 0188Y | 0288D | 7099-TM | 7014-TJ | 0188P/P2 | 7015T | 0134AF | 0188F | 9044 FiatZastosowanie jak OEM4 4507-TJ | 0132X | 9767.89 | 0132X1Z | 0132Q | 5711-TA | 4507-TB | 0132R | 9767.27 | 7014-TM | 4507-TA | 0132QZ | 0189-C | 0153G | 0153Y | 0153N | 0188D | 7017-TR | 0118X | 7004-TG | 7014-TJ | 7017-TR | 0132AB | 4527-TS2 | 5711-TD | 0189-B | 5711-TC | 9041-TZ | 0188-H | 4527-T-S1 | 0132AJ2 | 0188M | 4533-TAC2 | 0132AJ1 | 4533TAC1 | 0189-A | 0189AZ | 0189-L | 0188Y | 0288D | 7099-TM | 7014-TJ | 0188P/P2 | 7015T | 0134AF | 0188F | 9044 Lancia