Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 03:04

Link do produktu: https://sklep.krawpol.eu/zestaw-do-tloczkow-hamulcowych-37-cz-p-5746.html



Zestaw do tłoczków hamulcowych, 37 cz.

Cena	**999,00 zł**
Numer katalogowy	**65987129**

Opis produktu

• Zestaw separatorów do zacisków hamulcowych z napędem ręcznym dostosowany jest do obsługi zacisków wciskanych (przednie hamulce) oraz wkręcanych (tylnie hamulce). Adaptery dostosowane do wielkości tłoczków hamulcowych w wiekszości europejskich i azjatyckich samochodów osobowych. Precyzyjne spasowanie adaptera oraz tłoczka jest gwarancją prawidłowego wsunięcia tłoczka w cylinder zacisku hamulcowego. To z kolei zabezpiecza mechanika przed zacięciem i zakleszczeniem tłoczka w cylindrze,Instrukcja obsługi: ,WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:,Posługując się tym przyrządem należy zwrócić szczególną uwagę na kontakt z płynem hamulcowych . który jest substancją bardzo żrącą i może stać się zagrożeniem dla zdrowia a nawet życia. Jest rzeczą oczywistą. że nie możemy przewidzieć wszystkich zagrożeń. lecz zwracamy uwagę na najczęstsze i najważniejsze,- Należy zakładać okulary ochronne,- Należy używać odpowiedniej odzieży ochronnej,- Należy używać maski ochronnej oraz rękawic,- Przechowywać z daleka od dzieci oraz nigdy nie używać przyrządu w ich obecności,- Nie wolno modyfikować bądź też modernizować przyrządu lub jego wyposażenia,- Przyrząd może być używany jedynie przez wykwalifikowanych pracowników,WYKONANIE CZYNNOŚCI,1. Upewnij się. że poznałeś wszystkie rodzaje krążków przed zastosowaniem przyrządu. Zamontuj belkę pomocniczą w celu zaparcia przyrządu o siodełko zacisku,2. Wybierz odpowiedni krążek do zacisku hamulcowego. Zwróć uwagę na to czy tłoczek wkręca się czy wciska,3. Za pomocą nakrętki na śrubie praski ustaw dokładnie moment zaparcia tłoczka o siodełko hamulcowe. Zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara wkręcaj tłoczek praską aż do momentu kiedy zostanie osadzony we właściwym położeniu,4. Pokręć ponownie nakrętką praski w celu zluzowania naprężenia na tłoczek co umożliwi zdemontowanie przyrządu z zacisku hamulcowego,